

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Modelo(s): 7395.S.V1 / 7399 / 4399

Composição

- 1x luminária
- 1x manual de instalação
- 1x chave allen
- 2x parafusos
- 2x buchas
- 1x parafuso m4x4mm

Especificações

- Descrição: Poste balizador
- Fonte iluminação: LED
- Indicação: Áreas Externas
- Classe: I
- Proteção contra choque elétrico (aterramento):
- Peso: 0,45 Kg

Dados técnicos

- Potência total: 8W
- Tensão nominal: 200~240V
- Temperatura cor: 7700K / 4000K
- Fluxo luminoso: 660lm / 710lm
- Ângulo do fecho: 150°
- Grau de Proteção: IP65
- Protegido contra jatos d'água e totalmente contra a poeira.

INTERLIGHT
- revelamos a beleza -

Indústria Brasileira

Interlight Sistemas de Iluminação Ltda.
CNPJ 58.329.608/0001-44
Endereço: Rua João Dias Ribeiro, 245
Sagrado Coração de Jesus - Itapevi/SP

Atendimento ao Cliente Interlight

Tel 11 4789 9892
E-mail: sac@interlight.com.br
www.interlight.com.br

5 anos de garantia

Termos de garantia acesse o link:
interlight.com.br/garantia


OBSERVAÇÕES

- É obrigatório o uso de dispositivo de proteção contra surtos de tensão (DPS), conforme estabelece as normas NBR 5419 e NBR 5410. A falta de dispositivos DPS no quadro elétrico e próximo as luminárias anula a garantia.
- Por favor, leia atentamente esse manual antes da instalação e entregue ao cliente para guardar.
- Perigo! Risco de choque elétrico! Antes da instalação da luminária desconecte a energia elétrica e certifique-se que a energia esteja desligada.
- A responsabilidade do fabricante somente é garantida, se as normas nacionais vigentes forem respeitadas, bem como as instruções de montagem contida nesse manual de instalação.
- Na instalação, o profissional deve ser qualificado pelas normas nacionais (NBR 5410) e de prevenção de acidentes (NR 10) vigentes para segurança da instalação, e garantia do produto.
- Não abra a luminária. Se estiver danificada, precisará retornar a luminária inteira para a fábrica. Nunca instale com os cabos da luminária danificados.
- Para a limpeza, recomendamos a interrupção da energia elétrica para o produto. Sempre limpe com um pano macio e produtos com pH neutro, sem álcool, sem solventes e sem agentes abrasivos.
- Produto com 05 anos de garantia contratual pelo fabricante, contra qualquer defeito de fabricação nas partes metálicas e mecânicas, exceto componentes eletrônicos (LED e Driver) que são 02 anos.
- Os componentes elétricos utilizados nos nossos produtos seguem as normas brasileiras. Produto não tóxico.


Os dados contidos nesse manual poderão ser alterados a qualquer momento sem prévio aviso. Consulte nosso Atendimento ao Cliente ou www.interlight.com.br para informações atualizadas. Interlight 2022. © Rev.08 - mai/2022

Manual 0276.R8

1. Faça a furação no piso/solo, utilizando a base de fixação como gabarito. Em seguida encaixe as buchas, nos furos. Para modelo arandela (4399) realizar furação na parede.




Parede



2. Faça a ligação dos cabos da rede elétrica aos cabos da luminária, isolando-os corretamente.

Nota: Utilizar fita de auto fusão ou fita isolante líquida para a emenda dos cabos.



ATENÇÃO!

Utilizar fita de auto fusão ou fita isolante líquida



PERIGO! Proteger os cabos de alimentação ao acesso de animais de estimação e trabalhos de jardinagem que possam danificá-los, ocasionando risco de choque elétrico.


3. Fixe a luminária no piso/solo, e abaixe a base para finalizar a instalação.



4. a) Modelo 7399 inserir haste regulável no tubo que contém a base, conforme foto.

b) Colocar tampa na haste e inserir o parafuso no local adequado conforme foto e apertar utilizando chave allen

c) Inserir parafuso sem cabeça m4x4mm no local adequado e apertar com chave allen.



Modelos disponíveis

